



ACCURIZE

SHOOTING SYSTEM

Accurize App Manual

Installering (Apple™)	4
Installering (Android™).....	5
Velg språk.....	7
Legg til bruker.....	8
Fjerne en bruker	10
Legg til Våpen og navn på skivemål.....	11
Fjerne ett Våpen /navn på målskive	13
Koble til målskiven med telefonen/paden.....	14
Dempe skudd lyden.....	17
Automatisk valg av våpen/bruker	18
Hurtig endre bruker/navn på våpen/skivemål	20
Automatisk sikte justering funksjon	21
Prøve skudd.....	22
Start skyting	23
Zooming	25
Skyte historikk	26
Resultater fra skyte økter	28
Advarsel	29
Sertifiseringer.....	29

Krav

- Accurize app bruker Bluetooth Low Energy (BLE) for å koble sammen med Accurize targets. Din smart telefon eller pad må supportere BLE for at Accurize appen skal fungere. Din smart telefon eller pad bør også ha den siste oppdaterte softwaren installert, for å oppnå full effekt.

Følgende enheter kan benyttes.

De fleste mid to high end Android™ enheter supporter BLE som kjører Android 8 og høyere.

- iPhone™ 6 og høyere som supporterer BLE.
- iPad™ 3rd generasjon og høyere som supporterer BLE.
- All iPad™ mini som supporterer BLE.
- Android™ and Apple™ versjoner fungerer identisk når app funksjonen er installert

Merk følgende før tilkobling

- The Accurize App vil kun koble seg til Accurize targets i nærheten.
- Accurize target må være innenfor rekkevidde av enheten med Accurize app installert, for å koble til.
- Accurize target må være påslått og ladet for å kunne koble til.
- Bare en Accurize target kan bli koblet til pr gang , man kan ikke ha flere Accurize target koblet til samtidig på samme appen.
- Hvis oppkoblings problemer oppstår , prøv å restarte hele appen og koble til på nytt.
- Andre typer enheter som opererer på samme frekvens område som Accurize target kan skape forstyrrelser.


- De fleste kikkertsikter leveres i dag med fast Paralaxe-justering (normalt justert til ca. 100m skyteavstand)

Slike kikkertsikter vil være utfordrende å få til å fungere optimalt med Accurize.


Utfordringen er avstanden til skiveenheten, og man vil enkelt oppfatte problemet dersom man legger våpenet på et bord, og sikter mot skiveenheten. Dersom man flytter øyets posisjon vil man oppleve at retikkelet flytter seg på skiva, selv om våpenet ligger helt rolig. Om man likevel velger å benytte en vanlig kikkert bør man benytte laveste mulig forstørrelse – samt være bevisst på at øyets posisjon er så likt som mulig på hvert skudd. Man vil kunne benytte Accurize som et godt treningsverktøy, men presisjonsskyting på liten skive – og kort avstand vil være utfordrende/vanskelig. Din distributør selger imidlertid en svært rimelig kikkert , som fungerer utmerket med skiven.

Accurize, fungerer derimot suverent, dersom man benytter kikkertsikte med manuell paralaxe justering, rødpunktsikte, diopter eller åpne sikter.


Installer (Apple™)



1. Gå inn i app store. Søk etter 'accurize' og velg 'accurize' fra foreslåtte forslag.




2. Trykk 'HENT' for Accurize app slik at programmet installeres på enheten din.




3. Når installeringen er ferdig trykk 'ÅPNE' for å åpne Accurize app


Installing (Android™)




1. Velg Google Play. Søk etter 'accurize'




2. Trykk Accurize app som kommer opp i Søkeresultatene.



3. Trykk 'INSTALL' for å installere Accurize app på enheten din.




4. Trykk 'ACCEPT' for å akseptere Accurize App tilgangs krav.




5. Trykk 'OPEN' for å åpne Accurize app på enheten din.

Velg språk




 Språk blir automatisk valgt under installasjonen. Dette kan når som helst endres i menyen. Klikk på språket for å endre.

Legg til bruker




Trykk knappen for innstillinger for å få opp innstillinger.




Gå til brukere ved å trykke på knappen med pil til høyre.



Legg til ny bruker ved å trykke på knappen med pil til høyre.




En ny bruker er nå laget i brukerlisten.




- Klikk på knappen for muligheter for å
- legge til navn på bruker.

Fjerne en bruker




- Klikk på knappen for muligheter for å fjerne en bruker.




Bekreft at du ønsker å fjerne bruker med 'Okay'. All tilknyttet historikk og våpen vil bli fjernet fra denne enheten på valgt bruker.


Legg til Våpen og navn på skivemål




Velg den brukeren du ønsker å legge til opplysninger på.




Velg legg til Våpen/navn på skivemål for å legge til ett nytt våpen/navn på skivemål.



Ett nytt Våpen/navn på skivemål er laget på denne brukeren.




• Klikk på knappen for muligheter for å
• lage ett nytt navn på våpen/navn på skivemålet. Ønsker du å bruke flere skivemål på samme våpen, gjenta prosessen.




Velg målskive, lengde på økten, lyd av skudd og manuell justering av sikte. Du får opp alternative valg ved å klikke på «velg målskive»
Husk : Når første skudd økt er registrert på dette våpenet , er det ikke mulig å endre disse parameterene .Det må da lages nytt våpen/navn på målskive, for å definere nye parametere. Sikte justering kan gjøres manuelt her ved å klikke på mm eller dra cursoren, men det anbefales å bruke automatisk siktejustering funksjonen se s 20.

Fjerne ett Våpen /navn på målskive




- Klikk på knappen for muligheter for å fjerne ett våpen /navn på målskive.




Bekreft at du ønsker å fjerne dette med 'Okay'. All tilknyttet informasjon og historikk vil bli fjernet på dette våpenet/navn på målskiven.

Koble til målskiven med telefonen/paden.




Klikk på piltasten ved siden av koble til målskiven.




Appen vil automatisk starte å scanne etter Accurize target modulen.


NB! Husk at Accurize target må være påslått, knapp nede på høyre side av fronten. Husk også å slå på bluetooth funksjonen i telefonen/paden.




Alle Accurize target som er i nærheten vil komme opp i listen.



- Klikk på knappen for muligheter for å endre navn på skiven og/eller koble til.




Når appen prøver å koble til et mål, vises dette ikonet øverst på skjermen. Senere vil du se at dette ikonet vises nederst på startskjermen når det er koblet til et mål.




Når du er koblet til, vil innstillingsskjermen vise det tilkoblede målnavnet under målskive. Du kan nå trykke pil øverst til venstre på siden og gå til startskjermen.

For å gjenoppta tilkoblingen til målskiven automatisk ved neste gangs oppstart av appen.




Ved å velge "koble til når app starter" knappen til blå farge, vil appen prøve å koble seg automatisk opp til den sist brukte målskiven ved oppstart.

Dempe skudd lyden




For å skru av eller på skudd lyden ,
klikk på knappen for lyd for å endre.

Automatisk valg av våpen/bruker



Med alternativet "Velg våpen automatisk" satt til blått, blir den nåværende brukeren og siste valgte våpen automatisk valgt neste gang skiven kobles til..

Valg av scoringsystem




Accurize kommer med to mulige scoring systemer som du kan velge når som helst fra siden over innstillinger.


Simple: 0 → 10.9

DFS: 0 → 9.9 → X.4 → *.9


Hurtig endre bruker/navn på våpen/skivemål



Nåværende brukernavn og våpennavn vises nederst til venstre på startsidene.




For å hurtig endre bruker, trykk på bruker ikonet og en rullegardin kommer opp med alternativer.



For å hurtig endre Våpen/skivemålet, klikk på ikonet for Våpen og en rullegardin kommer opp med ulike valg.

Automatisk sikte justering funksjon





 Ved å velge bruk av automatisk siktejustering funksjonen, kan du justere våpenets treffpunkt til senter av blinken. Når funksjonen er påslått vil skjermen bli grønn i bunnen.

 Klikk på knappen for automatisk siktejustering øverst på siden. Klikk "start skyting", skyt ett skudd og skiven kalibrer seg etter treffpunktet. Er ikke dette ett perfekt skudd, gjenta prosessen.

 Du kan skru av funksjonen med å klikke en gang til på knappen for automatisk sikte justering.

Prøve skudd




Ved å bruke funksjonen for prøveskudd, så kan du skyte en serie uten at dette blir registrert i historikken.

-  Klikk på knappen for prøveskudd. Bunnen av siden vil bli rød når denne er aktivert.


Klikk start skyting.

-  Klikk prøveskudd knappen igjen for å skru av funksjonen.


Start skyting



For å starte skyting klikk 'Start Skyting'.



Skudd vil bli vist på målskiven der den ble mot-tatt av målet. En oppsummering av skuddverdi-ene vises nederst på siden.



Du kan når som helst ta opp summering av skuddene for å sjekke status. Trykk på den blå linjen nederst på siden for å få opp summering. Summeringen vil uansett komme opp når serien er ferdig.




Serien vil automatisk komme opp som ett sammendrag når den er ferdig.

Zooming



Du kan zoome inn/ut ved å bruke to fingre på skjermen og dra inn/ut.


Skyte historikk




For å komme inn i historikk funksjonen, klikk på historikk knappen øverst på siden.



Klikk på pila ut til høyre for det aktuelle våpennavnet, for å se historikken til det enkelte våpen/navn på målskive.




Du kan sveipe med fingeren over skjermen for å få forskjellig grafisk fremstilling av resultatet. Klikk på knappen for heat map av/på for å se resultatet i forskjellig form.



Scroll ned på skiven for å finne historikken til hver enkelt økt.

Resultater fra skyte økter



Klikk heatmap for å skru av/på funksjonen.



Sveip høyre/venstre for å få frem ulike grafikk.



Scroll ned for å se den enkelte skyte økten og hvert enkelt skudd.

Advarsel

Accurize målskiven er kun beregnet for innendørs bruk og vil ikke fungere i direkte sollys. Accurize målskiven kan også være følsom for visse typer kunstige lysforhold som produserer flimrende lys, inkludert flouresent lysrør belysning. Hvis du kontinuerlig mottar en varslings for omgivelses lys eller får treff som ikke er relevante, flytter du Accurize målskiven til andre lysforhold eller justerer belysningsforholdet.

Sertifiseringer

FCC-erklæring om overholdelse

Denne enheten overholder del 15 i FCC-reglene. Operasjonen er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta mottatt interferens, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket bruk.

Dette utstyret har blitt testet og funnet å overholde grensene for Klasse B digital enhet, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er installert og brukt i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjon.

Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens med radio- eller fjernsynsmottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett av følgende:

- Juster eller flytt mottaker antennen.
- Øk separasjonen mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er tilkoblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio / tv-tekniker for å få hjelp.

Forsiktig: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvars erklæringen, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å betjene utstyret. Slike endringer gjør at garanti og reklamasjons retten utgår.

Accurize målskiven er sertifisert og godkjent under CE og FCC.