




ACCURIZE LASER-HARJOITTELUPATRUUNA

Cal .22 Ir Acoustic



Varoitus!

Ei saa osoittaa silmiin. Laser-valo voi vahingoittaa silmiä. Pidettävä lasten ulottumattomissa.

Ei saa suunnata kohti ihmisiä tai eläimiä!

Ensimmäinen käyttökerta ja patterin vaihto

1. Kierrä patruunan etuosa auki.
2. Ensimmäisellä käyttökerralla poista muovisuoja.
3. Patterinvaihdossa poista vanha patteri varoen, tarvittaessa käytä ohutta apuvälinettä ja asenna uusi.
4. Kierrä patruunan etuosa napakasti kiinni. Patruuna on käyttövalmis.
5. Patruunan tulisi olla tiukasti työnnettynä piippuun piipunsuussa, patruunan paikalleen laittoa helpottaa, jos O-renkaisiin laittaa hieman öljyä.



Asennus ja käyttö

1. Suuntaa patruuna seinää, lattiaa, tai kattoa kohti.
2. Paina mustaa nappia patruunassa noin 1 sekunnin ajan, osoitetussa suunnassa pitäisi näkyä yksi välähdys. Kun välähdys on havaittu, on laser päällä ja laite on käyttövalmis.
3. **Varmista ettei aseessa ole yhtään patruunaa!!**
4. Laite on asennettu piippuun piipunsuuhun ja on käyttövalmiina, kunnes laite sammutetaan virtanapista. Asennusta piipunsuuhun helpottaa, jos O-renkaita voidellaan kevyesti.
5. Laser on käyttövalmiina ja lähettää säteen kohteeseen laukaistaessa. Säde saattaa lähteä myös latauksesta, jos se suoritetaan aikarajan jälkeen (Katso lisäohje alla).
6. Accurize-biathlon tauluun kohdistettaessa, käytä keskimmäistä taulua.
7. Harjoittelun jälkeen laite sammutetaan painamalla mustaa nappia 3-5 sekuntia, laite lähettää merkiksi 5 nopeaa välähdystä sammumisesta. Muista suunnata laite turvalliseen suuntaan sammutettaessakin.
8. **Muista poistaa laite aseesta aina harjoittelun päättyessä. Tarkista ettei se jää piippuun aloitettaessa ammunta ruutipanoksilla!**

Huom! Jos latausliikettä ei suoriteta 1-2 sekunnin sisällä edellisestä laukaisusta, laite lähettää säteen myös ladattaessa. Tämän ominaisuuden tarkoituksena on harjoittaa nopeampaan lataukseen ammuntaskarjojen aikana. Tavoitteena on opettaa toimimaan maksiminopeudella.