

8 étapes simples pour configurer votre système de tir Accurize




Étape 1 : Téléchargez l'application Accurize.



Remarque : l'application a besoin d'une connexion Internet (Wi-Fi / données mobiles) pour fonctionner correctement avec le système.

Étape 2 :

Ouvrez l'application



Acceptez les conditions d'utilisation, appuyez sur le drapeau pour changer de langue

Étape 3 :

Inscrivez-vous en tant que nouvel utilisateur


Étape 4 :

Connectez-vous à l'application


Étape 5 : Appuyez sur le bouton du système de tir pour l'allumer (Voir l'image à droite)
Remarque : maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume




Étape 6 : Ajoutez votre cible dans l'application, suivez ces étapes manuelles.



Appuyez sur Démarrer une session ou, pour une première configuration, touchez le menu en haut à droite, sélectionnez Profils de cibles, puis appuyez sur le signe + en bas.



Touchez l'écran blanc sur le trépied et sélectionnez la cible



Réglez les paramètres de la cible. « Shot inhibit » signifie (empêcher la cible d'enregistrer un impact pendant le rechargement). Revenez en arrière avec la flèche en haut à gauche. Touchez le i en haut à droite pour obtenir de l'aide.

Étape 7 : Calibrez votre visée




Last 10 sessions statistics

No recent sessions


Start Session



Appuyez sur le menu dans le cadre rouge



Appuyez sur « Réglage de la visée »



- Utilisateur de l'app de base : réalisez un tir parfait et votre visée est calibrée. Enregistrez le réglage avec l'icône en forme de disque sur la ligne grise.
- Les utilisateurs PRO peuvent effectuer autant de tirs qu'ils le souhaitent et utiliser le cluster comme réglage du groupement. Touchez l'icône à gauche sur la ligne grise pour définir le cluster. Enregistrez le réglage via l'icône en forme de disque sur la ligne grise.
- Si le réglage ne vous convient pas après votre première session, recommencez ou affinez-le à l'aide des poignées orange



Last 10 sessions statistics


No recent sessions

Start Session




Touchez Démarrer la session


Étape 8 : Pendant la session et rapport



Pendant la session, les tirs/le score s'affichent immédiatement sur la cible




Session terminée : touchez Continuer pour afficher le rapport de session




Dans le rapport de session, allez jusqu'à la barre grise en bas et passez d'une page à l'autre

Fonctions supplémentaires et menu



Appuyez sur la barre de menu en haut à droite pour accéder à d'autres fonctionnalités, à l'aide et à plus d'informations.



Accédez directement aux rapports via la barre grise en bas de la page

Pour plus d'informations, consultez notre site web www.accurizetarget.com ou shop.accurizetarget.com/en.

Si vous rencontrez toujours des difficultés avec le système de tir Accurize ou si vous avez d'autres questions, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse sales@accurize.no

(Version 1.2
juin 2026)